



<LED発光> オリジナル開発

ピアス／イヤリング／かんざし

ひとたび点灯させると、魅力的で非日常の別世界へ誘われます。

光点滅・光色変化・幻想世界・視線集中


—（微妙に騒ぐ心模様）—

LED：赤／緑／青 点滅発光


ボタン電池式：SR521SW×2個

<特許出願> MADE IN JAPAN

<ON/OFF操作方法と保管方法>



使用しないときには、ストッパーを付けた状態で保管して下さい。
ストッパーを付けしないと、衝撃等によりスイッチが入ることがあります。
電池容量を減らさないためにもストッパーは必要です。



急激な押し引き、無理やり回転させると破損します。
取り扱いは丁寧にして下さい。

<交換用ボタン電池>

SR521SW 2個使用

相当品：379、V379、SR63

<電池交換方法>

本体後部の電池ボックスを引き抜いて下さい。


古い電池を、新しい電池に入れ換えて下さい。

電池極性（＋）（－）を確認して、引き抜いた時と同じ方向に本体に差し込んで下さい。

点灯するか確認して下さい。

点灯しない場合は、電池容量が少ないか極性が間違っています。

腕時計用の小型ボタン電池です。腕時計の電池交換をしている時計店、量販店でボタン電池は購入できます。時計店、量販店によっては、この取説を持っていけば、電池交換をしてもらえます。



<発光時間>

ボタン電池SR521SWで約10時間発光。

（発光確認用の電池付きですので長時間使用できません）

電池種類によって発光時間は、異なりますので、ご了承下さい。
暑い場所で連続発光させると、電池特性により発光なくなることがあります。

OFFにして冷やしてから使用して下さい。夜間使用が適正です。

<取扱上の注意>

直射日光、高温下での使用は避けて下さい。

破損しますので、落下、衝撃、分解、充電はしないで下さい。

防水仕様ではありません。雨や水に漬けると錆で破損します。

点滅中のLEDは、直視しないで下さい。

内部電池が液漏れして、皮膚や衣服に付いた場合は直ちに水道水などで洗い流して下さい。

小児の手の届かない場所に保管して、内部電池を含めて飲み込まないようにして下さい。

<保証規定>

購入日から、半年が保証期間です。（但し、電池は除く）

無理な取扱いによる破損や火災、天災は対象外です。

製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

製造元 エイアールブイ株式会社

担当：今井 080-5087-0781 Gメール；imai.mikio@gmail.com

〒441-1324 愛知県新城市字内井道南23-11

URL <http://www.arv.co.jp>